



SensiCare: Schonend für Ihre Wäsche, wasser- und stromsparend

Das SensiCare System stimmt die Waschzeit, sowie Energie- und Wasserverbrauch individuell auf den Inhalt der Trommel ab. Ihre Textilien sehen nicht nur nach jeder Wäsche aus wie neu, Sie sparen ausserdem auch Wasser und Strom.

Produkteigenschaften

Der Weichspüler erreicht jede Faser dank der SoftPlus Option

Die SoftPlus Option sorgt dafür, dass die Kleidung vor der letzten Spülung gleichmässig in der Trommel verteilt wird. So kann der Weichspüler gründlich aufgenommen werden. Ihre Kleidung fühlt sich weicher, seidiger und glatter an.

- ProSense®-Technologie
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Rapid 14min, Extra Spülen, Anti Allergy Vapour, Duvet, Seide, Wolle, Sport, Outdoor, Denim
- Anzeige: Grosse LCD-Anzeige mit Ziffern und Symbolen
- Woolmark Blue
- 3 Kammer-Waschmittelschublade
- Motor-Typ: Inverter PM
- Schleudermultimatik
- Mengenautomatik
- Kindersicherung
- Türanschlag links
- Max. Gerätetiefe 576 mm. Masse für Einbau - siehe Planungskatalog

SensiCare: Schonend für Ihre Wäsche, wasser- und stromsparend

Das SensiCare System stimmt die Waschzeit, sowie Energie- und Wasserverbrauch individuell auf den Inhalt der Trommel ab. Ihre Textilien sehen nicht nur nach jeder Wäsche aus wie neu, Sie sparen ausserdem auch Wasser und Strom.

Rundum sauber mit dem Anti-Allergie-Programm

Das Anti-Allergie-Programm kombiniert einen leistungsstarken Waschzyklus mit Dampf, um Allergene und Bakterien aus Ihren Textilien zu entfernen. Hygienisch saubere Kleidung - immer wieder.

Eco TimeManager spart Energie und Zeit

Viele Eco-Programme sparen Ihnen Energie. Der Eco TimeManager spart Ihnen auch Zeit. Wählen Sie die Optionen ECO-Baumwolle und TimeManager zusammen, um eine energieeffiziente Wäsche in möglichst kurzer Zeit zu gewährleisten.

Saubere Kleidung, wenn es Ihnen passt mit der Verzögerungsfunktion Delay Start

Die Freiheit, das Wäschewaschen mit Ihrem Leben in Einklang zu bringen. Verschieben Sie mit der Verzögerungsfunktion den Start des Waschprogramms. So ist Ihre Wäsche zum richtigen Zeitpunkt fertig und bleibt frisch. Saubere Kleidung, wenn es Ihnen passt.

Technische Daten

Füllmenge Waschen (kg)	8	EAN Nummer	7332543832323
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	Product Partner Code	-
Maximale Schleuderrzahl in U/min	1400	UVP inkl. MwSt CHF (exkl. VRG)	1520.00
Schleudereffizienzklasse (A-G)	B	UVP exkl. MwSt CHF (exkl. VRG)	1411.35
Programmdauer Eco (h:min)	3:25	VRG inkl. MwSt. CHF	10.77
Energieverbrauch / 100 Zyklen (kWh)	54	VRG exkl. MwSt. CHF	10.00
Wasserverbrauch pro Zyklus (L)	43		
Energieverbrauch / 1 Zyklus (kWh)	0.544		
Geräuschpegel dB(A)	75		
Geräuschklasse (A-D)	B		
Gerätehöhe (mm)	847		
Gerätebreite (mm)	596		
Erforderliche Einbautiefe (mm)	576		
Tiefe bei geöffneter Tür (Frontlader) (mm)	1016		
Frequenz (Hz)	50		
Anschlusswert (W)	2000		
Absicherung (A)	10		
Netz-Spannung (V)	230		
Ablaufschlauch (cm)	145		
Druckschlauch G 3/4 (cm)	150		
Anschlusskabel (m)	1.8		
Nettogewicht (kg)	68.5		
Herkunftsland	PL		
Artikelnummer / PNC	914 917 510		

